




ABS-Lock® Falz IV-RB


PF-4-RB-450/660 • PF-4-RB-ZW



MoA 220-05



Werkzeuge | Tools



Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
EN Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
FR Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
NL Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
BGR Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
DK Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
ET Järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhiseid (2).
FI Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuuohjeita (2).
IT Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
PL Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
SK Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
SL Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
ES Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
CS Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
HU Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzsicberung.de

Schulung
Training
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
schulung@absturzsicberung.de

Montagevorbereitung
Assembly
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsicberung.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]		ABS SAFETY GMBH ³ Kevelaer, Germany info@absturzsicberung.de www.absturzsicberung.de		 ¹  ²	
Typ / Produktbezeichnung		⁴		Chargennummer / Batch number  ⁵	
⁶ Normen / Standards	☐ -				
⁷ Max. Nutzer gleichzeitig Max. No. of simultaneous users	☐ -				
¹¹ Modellnummer / Model number	☐ -				
¹⁴ 150 kg	☐ -				
☐ -	☐ -				
☐ -	☐ -				
		 ⁸  ⁹  ¹⁰			
		0158			

Inhalt | Content




05

ABS-Lock Falz IV-RB



10

Zwischenhalter /
Intermediate bracket



Aluminium
Aluminum

min.
0,7
mm



Montageschritte dokumentieren



Document assembly step



Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!


**Dokumentation
ist Pflicht!**

Documentation is compulsory!










5/8



6/8




TX30
16 Nm




7/8




17
40 Nm





8/8











**ALWAYS
ON TOP!**

ALWAYS
ON TOP!

ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 21. Oktober 2024



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)